

GEBRUIKSAANWIJZING GARDEN PROTECTOR

GEBRAUCHSANWEISUNG GARDEN PROTECTOR

MODE D'EMPLOI DU GARDEN PROTECTOR

USER INSTRUCTIONS GARDEN PROTECTOR



VŠEOBECNĚ

S tímto Garden Protectorem ochráníte svou zahradu, voliéru nebo jezírko před nežádoucími vetřelci. Podle umístěním elektrického drátu zabráníte kočkám, psům a dalším zvířatům ve vstupu do vaší zahrady, voliéry nebo jezírka.

Princip je jednoduchý: transformátor vydává nízký a neškodný elektrický impuls k drátu. Při doteku zastrašuje kočky, psy a ostatní zvířata, takže se vaší zahradě v budoucnu vyhýbají.

OBSAH balení

Transformátor

Kovové izolátory 10 kusů po 18,5 cm

Šroubové izolátory 10 kusů po 3,5 cm

Elektrický drát 80m

Drát (červený a zelený) 2 x 5m

Kovový broušený kolík 55 cm

Konektory a šrouby

INSTALACE

Transformátor instalujte na suchém místě, například v garáži, stodole nebo pod kůlnou.

Upevněte transformátor pomocí dodaných šroubů.

Zatlačte kovový kolík do země v těsné blízkosti transformátoru. Ujistěte se, že kolík není vidět více než 2 cm nad zemí.

Připevněte zelený uzemněný vodič k zelenému knoflíku transformátoru a k oku vodiče okem čepu pomocí dodaného šroubu a podložek. V případě potřeby lze délku drátu zkrátit.

Pomocí dodaných izolátorů umístěte zahradní plot. Umístěte izolátory dvěma řadama cca. 15 cm nad sebou a maximálně 3 metry od sebe.

Navlékněte černý elektrický drát přes oka spodních izolátorů, na konci udělejte uzel a upevněte vodič k zemnicímu kolíku. Protáhněte druhý elektrický drát horními izolátory.

Dráty napněte tak, aby nedošlo ke kontaktu s rostlinami.

Připojte červený pulzní vodič k červenému konektoru transformátoru a druhý konec tohoto vodiče k hornímu vodiči pomocí dodaného konektoru.

Zasunutím transformátoru do zásuvky je instalace dokončena. Když LED lampa na transformátoru svítí, Garden Protector funguje. Můžete vyzkoušet instalaci dotykem stéblem trávy na horním drátu. LED lampa na transformátor bliká s každým impulsem.

Upozorněte lidi, zejména děti, na instalovaný Garden Protector.

Při práci na zahradě nebo v jejím okolí je vhodné zařízení odpojit.

Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí.

Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.

Elektrospotřebič nevyhazujte do komunálního odpadu, ale zlikvidujte ho podle platných místních předpisů.

ZÁRUKA

Velda garantuje správné fungování tohoto zařízení po dobu 24 měsíců od nákupu. Při uplatnění záruky je třeba předložit potvrzení s datem. Viz podmínky na přiloženém záručním listu a navštivte www.velda.com/service pro záruční postup.